

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
P0602	<p>STEUERGERÄT PROGRAMMIERUNG FEHLER</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zugangsberechtigung für Steuergeräte-Programmierung nicht aktiviert</li></ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Motor läßt sich nicht starten.</li></ul> <p><b>Hinweis:</b></p> <p>Fehlercode P0602 ist nur im Auslieferungszustand des Steuergerätes vorhanden. Er zeigt keinen vorhandenen Fehler an, sondern dient dazu, daß die System-Kontrollleuchte nach dem ersten Einbau des Steuergerätes in ein Fahrzeug solange aktiviert bleibt, bis das Steuergerät einwandfrei programmiert wurde.</p> <p><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p>-</p>	C-2