

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
P1602	<p data-bbox="295 331 550 432">KLOPFSIGNAL- MODUL; SG ER- SETZEN</p> <ul data-bbox="295 472 1273 645" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 472 845 506">• Motordrehzahl ist größer 2000 U/min</li><li data-bbox="295 544 1273 577">• Das Steuergerät erkennt einen nicht plausiblen Wert vom Klopfmodul</li><li data-bbox="295 616 1045 649">• Obige Bedingung muß für mindestens 4 s erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="295 683 462 716"><b>Ersatzwert:</b></p> <ul data-bbox="295 750 678 784" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 750 678 784">• ROZ 91 - Oktankennfeld</li></ul> <p data-bbox="295 817 478 851"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="295 884 790 918" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 884 790 918">• Die Klopfregelung wird gesperrt.</li></ul> <p data-bbox="295 952 598 985"><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p data-bbox="295 996 351 1030">C11</p>	C-19