

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0500	<p data-bbox="295 331 574 398">KEIN GESCHWINDIGKEITSSIGNAL</p> <ul data-bbox="295 436 1268 862" style="list-style-type: none"><li>• Motor nicht im Betriebszustand: Motor steht Start</li><li>• Drosselklappenwinkel ist größer 24,8 °</li><li>• Motordrehzahl ist kleiner 4000 U/min</li><li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 7,0 s erfüllt sein</li><li>• Fahrgeschwindigkeits-Geber Signal gleich 0 km/h (Fahrzeug steht) (Kurzschluß gegen Masse/Spannung oder Stromkreis-Unterbrechung)</li></ul> <p data-bbox="295 891 750 929">Fahrzeug mit Automatik-Getriebe:</p> <ul data-bbox="295 958 845 1064" style="list-style-type: none"><li>• Wählhebelposition R/D/3/2/1</li><li>• Motordrehzahl ist größer 2496 U/min</li></ul> <p data-bbox="295 1097 462 1131"><b>Ersatzwert:</b></p> <ul data-bbox="295 1164 821 1198" style="list-style-type: none"><li>• Das Steuergerät rechnet mit 5 km/h.</li></ul> <p data-bbox="295 1232 598 1265"><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p data-bbox="295 1272 311 1305">5</p>	C-31