

## F0: DATENLISTE

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler-codes	Klemme
24	LFR- ABWEICHUNG	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Alle Verbraucher ausschalten	4 bis 77 SCHRITTE	56, 57	52, 46 9
<b>Hinweise zur Fehlersuche:</b> • siehe F0: DATENLISTE, Prüfschritt 23					
<b>Sollwert:</b>		<b>Fehlerursache:</b>			

vectra16v.com