

LFR-POSITION

Prüfbedingungen	Sollwert
<p>Betroffene Klemmen: 52, 46, 9 Mögliche Fehlercodes: 56, 57</p> <p>Zündung EIN</p> <p>Motor AUS</p> <p>Im System-Hauptmenü Taste F5 drücken, mit den Pfeiltasten den gewünschten Test anwählen und mit YES bestätigen. Den Anweisungen des TECH 1 Displays folgen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Der Leerlaufsteller wird mit einer Frequenz von 0,5 Hz angesteuert, so das der Leerlaufsteller zwischen seinen beiden Anschlagpunkten hin und her fährt (Ansteuerdauer 1 s). Die Prüfung wird nach maximal 30 s beendet.</p>	<p>Geräuschkontrolle: Klickgeräusch am Leerlaufsteller</p> <p>Im ausgebauten, aber elektrisch angeschlossenen Zustand ist das Bewegen des Leerlaufsteller-Ventil-körpers zwischen seinen beiden Anschlagpunkten zu sehen</p>