

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
07	TP-SCHLÜSSEL	<p>Zündung AUS</p> <p>Zündung EIN</p> <p>Hinweis: Die Anzeige im TECH 1 richtet sich nach der Programmierung des jeweiligen Transponderschlüssels. Das Steuergerät, Wegfahrsperr erkennt, ob ein gültiger Transponderschlüssel verwendet wird. Außerdem wird angezeigt ob und an welcher der fünf zur Verfügung stehenden Stellen dieser Transponderschlüssel im Steuergerät, Wegfahrsperr programmiert wurde.</p>	<p>UNGÜLTIG</p> <p>TP-SCHLÜSSEL 1 oder TP-SCHLÜSSEL 2 oder TP-SCHLÜSSEL 3 oder TP-SCHLÜSSEL 4 oder TP-SCHLÜSSEL 5</p>	11, 12	-

Hinweis:

KEIN TP-SCHL. wird angezeigt, wenn ein Fahrzeugschlüssel ohne Transponder oder ein defekter Transponderschlüssel verwendet wird.

N. PROG. TP-SCHL. wird angezeigt, wenn der Code des verwendeten Transponderschlüssels nicht im Steuergerät, Wegfahrsperr programmiert ist.

Achtung:

Nachdem Schlüssel gelöscht und neu programmiert wurden, wird dieser Parameterwert nur aktualisiert, wenn einmal die Kommunikation abgebrochen und neu aufgebaut wurde (Zündung AUS und Zündung wieder EIN). Ansonsten kann auf dem TECH 1 Display KEIN TP-SCHL. erscheinen, obwohl Transponderschlüssel programmiert sind. Dieser Fehler kann nur auftreten, wenn TECH 1 mit dem Steuergerät, Wegfahrsperr kommuniziert oder wenn im Fahrzeug ein Automatikgetriebe eingebaut ist.

Hinweise zur Fehlersuche:**Sollwert:****Fehlerursache:**

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

- Gültigen Transponderschlüssel verwenden bzw. neuen Transponderschlüssel im Steuergerät, Wegfahrsperr programmieren (anmelden), siehe Tafel 7, F7 : PROGRAMMIERUNG

Falls Programmierung nicht erfolgreich:

- Schlüssel ohne eingebauten Transponder, kein Opel-Transponderschlüssel oder Transponderschlüssel defekt
- Steuergerät, Wegfahrsperr K117 defekt

vectra16v.com