

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei ...																				
21	Drosselklappen-potentiometer Kurzschluß gegen Batterie + oder Masseleitung des Gebers unterbrochen	02	<p>An K 70/Kl. 23 liegen ständig +5 V (Signal ständig am Anschlag).</p> <p>Es werden in den einzelnen Fahrstufen noch folgende Gänge geschaltet</p> <table border="1" data-bbox="991 461 1374 524"> <tr> <td>bis MY '88½</td> <td>Fahrstufe</td> <td>"D"</td> <td>"2"</td> <td>"1"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gang</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="991 658 1374 808"> <tr> <td>ab MY '88½</td> <td>Fahrstufe</td> <td>"D"</td> <td>"2"</td> <td>"1"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gang</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> </table>	bis MY '88½	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"		Gang	3	3	2	ab MY '88½	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"		Gang	4	3	1
bis MY '88½	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"																			
	Gang	3	3	2																			
ab MY '88½	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"																			
	Gang	4	3	1																			

vectra16v.com