

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei ...																																
28	Magnetventil MV 2 (Y 37) Kurzschluß gegen Batterie + oder Unterbrechung der Ventilzuleitung	-	<p>Getriebe befindet sich im 1. oder 4. Gang.</p> <p>Fehlersuche/-abhilfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabelunterbrechung zwischen K 70/Kl. 15 und X 32/Kl. 2.</li> <li>* • Kabelunterbrechung zwischen X 32/Kl. 2. und Y 37 (MV 2).</li> <li>* • Y 37 (MV 2) defekt (Innenwiderstand des Magnetventils ca. <math>0 \infty \Omega</math>).</li> </ul> <p>Es werden in den einzelnen Fahrstufen noch folgende Gänge geschaltet</p> <p>bis MY '88½</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Fahrstufe</td> <td>"D"</td> <td>"2"</td> <td>"1"</td> </tr> <tr> <td>Gang</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>ab MY '88½</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Fahrstufe</td> <td>"D"</td> <td>"2"</td> <td>"1"</td> </tr> <tr> <td>Gang</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>* • Kabel zwischen X32/Kl. 2 und Y 37 (M/V 2) hat Kurzschluß gegen B+</li> <li>• Kabel zwischen X32/Kl 2 und K 70/Kl 15 hat Kurzschluß gegen B+</li> <li>• K 70/Kl. 15 hat im Steuergerät Kurzschluß gegen B+</li> </ul> <p>Es werden in den einzelnen Fahrstufen noch folgende Gänge geschaltet</p> <p>bis MY '88½</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Fahrstufe</td> <td>"D"</td> <td>"2"</td> <td>"1"</td> </tr> <tr> <td>Gang</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </table> <p>ab MY '88½</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Fahrstufe</td> <td>"D"</td> <td>"2"</td> <td>"1"</td> </tr> <tr> <td>Gang</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </table>	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"	Gang	4	3	1	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"	Gang	4	3	1	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"	Gang	3	3	2	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"	Gang	3	3	2
Fahrstufe	"D"	"2"	"1"																																
Gang	4	3	1																																
Fahrstufe	"D"	"2"	"1"																																
Gang	4	3	1																																
Fahrstufe	"D"	"2"	"1"																																
Gang	3	3	2																																
Fahrstufe	"D"	"2"	"1"																																
Gang	3	3	2																																

\* Dazu Getriebeölwanne aus- und einbauen