F0:DATENLISTE

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
18	TANKENTL.-VENTIL	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Gasgeben bis ca 3000 min^{-1}	0% > 0%	61, 62	5/24

Hinweise zur Fehlersuche: **Sollwert:** **Fehlerursache:**

- Siehe Tafel F5:STELLGL. TEST, Prüfschritt 05

vectra16v.com