

Schnellprüfung F0: DATENLISTE

Nr.	TECH 1 - DISPLAY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler- codes	Klemme
27	SAUGROHR VENTIL 1	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Gaspedal kurzzeitig bis Vollastanschlag durchtreten Hinweis: Bei diesem Test muß der Motor zunächst einige Sekunden im Leerlauf laufen, bevor das Gaspedal schnell bis Vollastanschlag durchgetreten wird.	INAKTIV 12 V AKTIV 0 V	59,63,12 3	6,24

vectra16v.com