

## Schnellprüfung F0: DATENLISTE

Nr.	TECH 1 - DISPLAY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler- codes	Klemme
28	SAUGROHR VENTIL 2	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm  Gaspedal kurzzeitig bis Vollastanschlag durchtreten  <b>Hinweis:</b> Bei diesem Test muß der Motor zunächst einige Sekunden im Leerlauf laufen, bevor das Gaspedal schnell bis Vollastanschlag durchgetreten wird.	INAKTIV 12 V  AKTIV 0 V	124,133, 134	31,19

vectra16v.com