

F2:: Fehlercode

| Fehler - Code | Informationsgeber Fehlerursache | Abhilfe in FO: DATENLISTE Nr. | Fehlercodespeicherung bei... |
|---------------------|--|--|---|
| 48 | BATTERIE SPANNUNG NIEDRIG | 01 | <ul style="list-style-type: none"> • Das Abspeichern von Unterspannungsfehlern wird erst bei Zündung EIN und einmaligem Überschreiten einer Geschwindigkeit von 7 km / h an einem Rad aktiviert • Geschaltete Batteriespannung (Klemme 15) kleiner 8,9 V • Der Fehler wird in den folgenden Betriebsphasen des Systems erkannt und abgespeichert: Zündung Ein Fahrzeug im Fahrbetrieb ABS-Regelung aktiv Diagnose - Modus aktiv (TECH 1 angeschlossen) • Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,1 s erfüllt sein <p>Wenn Fehlercode 48 erkannt wurde, wird die System - Kontrolleuchte eingeschaltet und die ABS - Funktion gesperrt. Liegt der Fehler (zu niedrige Batteriespannung) nicht mehr vor, dann wird das System wieder aktiviert und die Kontroll - leuchte ausgeschaltet.</p> <p>Zusätzlich wird bei Fehlererkennung während der ABS - Regelung und erneuter nachfolgender Freigabe des Systems bei Batteriespannung im funktionsfähigen Bereich der Anlage (9,1 bis 16,2 V), der Pumpenmotor kurzzeitig angesteuert.</p> |