

F0:DATENLISTE

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler- codes	Klemme
14	WÄHLHEBEL KL. D	Zündung EIN Motor AUS Handbremse anziehen und Bremspedal treten Wählhebel in "P", "N", "3", "1" Wählhebel in "R", "D", "2"	AKTIV 12V INAKTIV 0V	56	27, 35
Fehlersuche: • Prüfschritt Nr. 09 durchführen					
Sollwert:			Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)		

- Prüfschritt Nr. 09 durchführen