

| Fehlercode | Informationsgeber<br>Fehlerursache | Abhilfe<br>F0: DATENLISTE<br>Nr. | Fehlercodespeicherung bei...   |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| 37         | BREMSLICHT -<br>SCHALTER<br>KREIS  | 07                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Zündung EIN (nach Ablauf des Einschalttests) eine Leitungsunterbrechung für länger als 1 s</li> <li>• Eine Leitungsunterbrechung wird erkannt, wenn die Spannung am Bremslichtschalter im Bereich 50 % bis 75 % der Batteriespannung liegt</li> </ul> <p><b>Auswirkungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zustand des Bremslichtschalters kann vom Steuergerät nicht erfaßt werden</li> <li>• Das ABS wird nicht abgeschaltet</li> </ul> |

vectra16v.com