

| Fehler<br>-<br>code | Informationsgebe<br>r<br>Fehlerursache   | Abhilfe<br>F0: DATENLISTE<br>Nr. | Fehlercodespeicherung bei...  |
|---------------------|--|----------------------------------|---|
| 45                  | RADSENSOR<br>KREIS HINTEN<br>LINKS OFFEN | 05                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Leitung zwischen Drehzahlfühler und Steuergerät ist unterbrochen bzw. der Drehzahlfühler fehlt</li></ul> <b>Auswirkungen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Das ABS wird abgeschaltet</li><li>• Die ABS - Kontrolleuchte wird eingeschaltet</li></ul> |

vectra16v.com