

F0: Datenliste

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler - codes	Klemme
09	MOTOR - DREHZAHL	Nur X 25 XE und X 30 XE: Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm	Sollwert entsprechend der Prüfanleitung entnehmen und mit angezeigten Wert vergleichen	31	3

Hinweise zur Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache:
<ul style="list-style-type: none">• Steuergerät ABS - 2SH U 4.8, Steuergerät Motronic M 2.8.1 K 61 und Steuergerät Automatik - Getriebe K 85 (falls vorhanden) vom Kabelsatz trennen• Vom Stecker Steuergerät ABS - 2SH U 4.8 / X 25P / Kl. 3 zu<ul style="list-style-type: none">- Drehzahlmesser P 7 / Kl. 22- Steuergerät Motronic M 2.8.1 K 61 / Kl. 43- Steuergerät Automatik - Getriebe K 85 / Kl. 11mit Multimeter auf Durchgang prüfen	ca. 0 Ω	<ul style="list-style-type: none">• Steckverbindung X 1 / Kl. 92 defekt• Kurzschluß oder Kabelunterbrechung vom Steuergerät ABS - 2SH U 4.8 / X 25P / Kl. 3 zum<ul style="list-style-type: none">- Drehzahlmesser P 7- Steuergerät Motronic M 2.8.1 K 61 / Kl. 43- Steuergerät Automatik - Getriebe K 85 / Kl. 11 (falls vorhanden)• Steuergerät Automatik - Getriebe K 85 defekt (falls vorhanden)• Steuergerät Motronic M 2.8.1 K 61 defekt• Steuergerät U 4.8 defekt