

F0: Datenliste

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
11	ÜBER - SETZUNGSVER.	Nur X 25 XE und X 30 XE mit Automatik- Getriebe: Motor läuft im Leerlauf Bremsen treten Wählhebel in "D"	ca. 3 % bis 55 %	71	17

vectra16v.com