

| Fehler-Code | Informationsgeber Fehlerursache | DATENLISTE Nr. | Fehlercodespeicherung bei .. |
|--------------------|--|-----------------------|---|
| 43 | RADSENSOR KREIS VORNE RECHTS | 03, 06 | <ul style="list-style-type: none">• Sensor wird überwacht auf Stromkreisunterbrechung oder Kurzschluß nach Masse• Obige Bedingungen müssen für mindestens 0.65 s erfüllt sein <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die ABS-Funktion wird ausgeschaltet. <p>Hinweis: Die ABS-Funktion wird teilweise ausgeschaltet, falls nur ein Sensor betroffen ist.</p> |

vectra16v.com