

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ..
45	RADSENSOR KREIS HINTEN LINKS	04, 07	<ul style="list-style-type: none">• Sensor wird überwacht auf Stromkreisunterbrechung oder Kurzschluß nach Masse• Obige Bedingung muß für mindestens 0.65 s erfüllt sein <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die ABS-Funktion wird ausgeschaltet. <p>Hinweis: Die ABS-Funktion wird teilweise ausgeschaltet, falls nur ein Sensor betroffen ist.</p>

vectra16v.com