

Nr.	TECH 1-DISPL AY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
12	VENTIL REL. IST	Zündung EIN	INAKTIV	19	-

Fehlersuche:**Sollwert:****Fehlerursache:****(Falls Sollwert nicht erreicht wird)**

Entsprechenden Stellgliedtest

durchführen:

F5 : STELLGL. -TEST

MAGNETV. HINTEN

TECH 1 Display

wechselnd:

AKTIV

INAKTIV

Akustische Prüfung:

Klickgeräusch vom

Ventilrelais

- U4.8 Steuergerät ABS defekt

vectra16v.com