

F0: Datenliste

Nr.	TECH 1 - Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
11	SOLL MAGNETV. HL	Zündung Ein	INAKTIV 12 V	28	30,1
12	IST MAGNETV. HL	Hinweis: Im Diagnose - Modus (TECH 1 angeschlossen) funktioniert die ABS - Regelung nicht, d. h. das TECH 1 - Display sollte für diesen Parameter niemals "AKTIV" anzeigen. Die Kontrollleuchte leuchtet auf.			

Hinweise zur Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)
<ul style="list-style-type: none"> Zündung Aus Abdeckung vom Hydroaggregat abnehmen Hydroaggregat - Stecker abziehen Ohmmeter zwischen Hydroaggregat - Sockel / KI. 4 und Kl. 2 anklemmen 	3 bis 4 Ω	Magnetventil defekt, Hydroaggregat defekt
<ul style="list-style-type: none"> Ventilrelais abziehen Ohmmeter zwischen Hydroaggregat - Sockel / KI. 4 und Hydroaggregat - Gehäuse (Alu - Block) anklemmen 	größer 100 k Ω	Magnetventil hat Kurzschluß gegen Masse, Hydroaggregat defekt
<ul style="list-style-type: none"> Hydroaggregat - Stecker aufstecken Ventilrelais bleibt abgezogen 55 - poligen Stecker vom Steuergerät abziehen Ohmmeter zwischen 55 - poligen Stecker / KI. 30 und Kl. 40 anklemmen 	3 bis 4 Ω	Kabelunterbrechung zwischen 55 - poligem Stecker / KI. 30 und Hydroaggregat - Stecker / KI. 4
<ul style="list-style-type: none"> Ventilrelais bleibt abgezogen Ohmmeter zwischen 55 - poligen Stecker / KI. 30 und Kl. 1 (oder Kl. 2 oder Kl. 32) anklemmen 	größer 1 00 k Ω	Kurzschluß gegen Masse im Kabel zwischen 55 - poligem Stecker / KI. 30 und Hydroaggregat - Stecker / KI. 4