

**F0: Datenliste**

Nr.	TECH 1 - Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
15	SOLL PUMPEN - REL	Zündung <b>Ein</b>	INAKTIV 12 V	35	9,1
16	IST PUMPEN - REL.	<b>Hinweis:</b> Im Diagnose - Modus (TECH 1 angeschlossen) funktioniert die ABS - Regelung nicht, d. h. das TECH 1 - Display sollte für diesen Parameter niemals "AKTIV" anzeigen. Die Kontrollleuchte leuchtet auf.			

vectra16v.com