## Fehlersuchtabelle für mechanische / hydraulische Störungen

Prüfschritt	Fehler-Erscheinungsbild	Mögliche Fehlerursache	Hinweise für Abhilfe
06	Schaltverzögerung von "N" nach "D"	<ul> <li>Ölstand des Getriebes zu niedrig</li> <li>Öldruck zu niedrig</li> <li>Kupplung C 1 defekt, bzw. Druckverlust</li> <li>Ölverlust im Ölkreislauf und in der Kupplung C 1</li> <li>Hakendichtring des hinteren Deckels verschlissen</li> <li>Hinterer Deckel wurde falsch montiert</li> </ul>	<ul> <li>Ölstand prüfen (Abschnitt 5.1)</li> <li>Öldruck prüfen (Abschnitt 5.2)</li> <li>Öldruck an Kupplung C 1 prüfen (siehe Serviceanleitung)</li> <li>Undichtes Teil suchen/ ersetzen</li> <li>Hinteren Deckel ersetzen (siehe Serviceanleitung)</li> <li>Hinteren Deckel gemäß Serviceanleitung montieren</li> </ul>