

Fehlersuchtablelle für mechanische / hydraulische Störungen

Prüfschritt	Fehler-Erscheinungsbild	Mögliche Fehlerursache	Hinweise für Abhilfe
10	Fahren in Wählhebelposition "N"	<ul style="list-style-type: none">• Wählhebel falsch eingestellt• Kupplung C 1 defekt (verbrannt)• Kupplung C 1 blockiert	<ul style="list-style-type: none">• Wählhebel einstellen• Kupplung austauschen • Kupplung austauschen Siehe Serviceanleitung

vectra16v.com