

Fehlersuchtablelle für mechanische / hydraulische Störungen

Prüfschritt	Fehler-Erscheinungsbild	Mögliche Fehlerursache	Hinweise für Abhilfe
11	Rauhe Schaltung von "N" nach "D"	<ul style="list-style-type: none"> • Ölverlust im Ölkreislauf des Druckspeichers für das Bremsband B 4 (AF 14/20/22) • Defekt in der Kabelverbindung zum Druckregler • Druckregler defekt • Ventilkörper defekt (Primär-Regulierventil, C 1-Sperrkugel) • Ölverlust in der Kupplung C 1 oder im Ölkreislauf • Freilauf F 1 defekt (AF 13) • Freilauf F 2 defekt (AF 14/20/22) • Freilauf F 3 defekt (AF 14/20/22) • Unterbrechung im Stromkreis des Getriebeöltemperaturfühlers 	<ul style="list-style-type: none"> • Undichtiges Teil suchen/ersetzen (AF 14/20/22) • Kabelsatz reparieren • Ventilkörper mit Druckregler ersetzen • Ventilkörper instand setzen • Undichtiges Teil suchen/ersetzen • Freilauf F 1 ersetzen (AF 13) • Freilauf F 2 ersetzen (AF 14/20/22) • Freilauf F 3 ersetzen (AF 14/20/22) <p>Siehe Prüfschritt Nr. 18</p> <p>Siehe Serviceanleitung</p>