

Fehlersuchtablelle für mechanische / hydraulische Störungen

Prüfschritt	Fehler-Erscheinungsbild	Mögliche Fehlerursache	Hinweise für Abhilfe
15	Kein Anlegen der Wandlerkupplung	<ul style="list-style-type: none">• Bremslichtschalter falsch eingestellt• Magnetventil für Wandlerkupplung defekt• Bremslichtschaltersignal nicht vorhanden• Ölverlust im Ölkreislauf der Wandlerkupplung• Drehmomentwandler defekt• Ventilkörper defekt (Druckregler, Modulatorventil, Sekundär-Regelventil, Wandlersteuerventil, Schaltventil 1-2/3-4)	<ul style="list-style-type: none">• Bremslichtschalter einstellen• Stellgliedtest mit TECH 1 durchführen (Abschnitt 5.7 Nr. 05)• Bremslichtschalter ersetzen• Undichtiges Teil suchen/ersetzen• Drehmomentwandler ersetzen• Ventilkörper mit Druckregler ersetzen <p>Siehe Serviceanleitung</p>