

Fehlersuchtablelle für mechanische / hydraulische Störungen

Prüfschritt	Fehler-Erscheinungsbild	Mögliche Fehlerursache	Hinweise für Abhilfe
22	Kein "Sport / Economyprogramm"	<ul style="list-style-type: none">• Tastschalter oder Stromkreis defekt	<ul style="list-style-type: none">• Mittels TECH 1 Datenlisten-Parameter für Tastschalter "Sport / Economyprogramm" überprüfen (Abschnitt 5.4 Nr. 22) <p>Siehe Serviceanleitung</p>

vectra16v.com