

Tafel 2, Fehlercodetabelle

Fehler-code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:Datenliste Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
41	SCHALTFEHLER HYDRAULIK FEHLER	14	<ul style="list-style-type: none"> • Motordrehzahl größer 3000 min⁻¹ • Der Fehler wird erkannt, wenn das Verhältnis zwischen Motordrehzahl und Getriebeausgangsdrehzahl außerhalb einer bestimmten Toleranz liegt. Die Fahrzeuggeschwindigkeit ist im Verhältnis zum eingelegten Gang zu groß. <p>Hinweis: Fehlercode 41 kann auch auftreten, wenn einer der folgenden Fehlercodes erkannt wurde: 17, 25, 26, 28, 31, 46</p> <p>Wenn Fehlercode 41 erkannt wurde, können in den einzelnen Fahrstufen noch folgende Gänge manuell geschaltet werden (Notlaufprogramm): "Fahrstufe" (Gang): "D" (4), "3" (4), "2" (3), "1" (1)</p>