

F0:DATENLISTE

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
15	WÄHLHEBEL KL. A	Motor AUS Zündung EIN Handbremse anziehen und Bremspedal treten Wählhebel in "P", "R", "3", "2" Wählhebel in "N", "D", "1" Hinweis: Wenn Prüfschritt 13 in Ordnung ist, dann brauchen die Prüfschritte 15,16,17 und 18 nicht durchgeführt werden.	AKTIV 12V INAKTIV 0V	56, 82	23, 19
Hinweise zur Fehlersuche Sollwert Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)					
Siehe Prüfschritt Nr. 13 " WÄHLHEBEL POS . "					