

F0:DATENLISTE

Nr .	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
18	WÄHLHEBEL KL. C	Zündung EIN Motor AUS Handbremse anziehen und Bremspedal treten Wählhebel in "D", "3", "2", "1" Wählhebel in "P", "R", "N" Hinweis: Wenn Prüfschritt 13 in Ordnung ist, dann müssen die Prüfschritte 15,16,17 und 18 nicht durchgeführt werden.	AKTIV 12V INAKTIV 0V	56, 82	8, 19
Hinweise zur Fehlersuche Siehe Prüfschritt Nr.13 " WÄHLHEBEL POS. "		Sollwert	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)		

vectra16v.com