

F0:DATENLISTE

Nr. .	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme						
18	WÄHLHEBEL KL. G	Zündung EIN Motor AUS Handbremse anziehen und Bremspedal treten Wählhebel in "P", "N", "3", "1" Wählhebel in "R", "D", "2" Hinweis: Wenn Prüfschritt 13 in Ordnung ist, dann müssen die Prüfschritte 15, 16, 17 und 18 nicht durchgeführt werden.	AKTIV 12V INAKTIV 0V	56, 82	33, 19						
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:33%;">Hinweise zur Fehlersuche</td> <td style="width:33%;">Sollwert</td> <td style="width:33%;">Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Siehe Prüfschritt Nr. 13 " WÄHLHEBEL POS. "</td> </tr> </table>						Hinweise zur Fehlersuche	Sollwert	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)	Siehe Prüfschritt Nr. 13 " WÄHLHEBEL POS. "		
Hinweise zur Fehlersuche	Sollwert	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)									
Siehe Prüfschritt Nr. 13 " WÄHLHEBEL POS. "											