

F0:DATENLISTE

Nr .	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
28	DK- POTI REF. SPG	Motor AUS Zündung EIN Handbremse anziehen Motor-Drosselklappe ZU (Gaspedal in Leerlaufstellung) Motor-Drosselklappe AUF (Gaspedal voll durchgetreten)	ca. 5V ca. 5 V	21, 22	24, 16,
Hinweise zur Fehlersuche		Sollwert	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)		
Siehe Prüfschritt 19 "DK - POTI SIGNAL "					

vectra16v.com