

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei ...																				
17	Magnetventil MV 1 (Y 36) Kurzschluß gegen Masse	-	<p>Getriebe befindet sich im 1. oder 2. Gang.</p> <p>Fehlersuche/-abhilfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kabel zwischen X 32/Kl. 1 und K 70/Kl. 14 hat Kurzschluß gegen Masse • K 70/Kl. 14 hat im Steuergerät Kurzschluß gegen B-. * • Kabel zwischen X 32/Kl. 1 und Y 36 (MV 1) hat Kurzschluß gegen Masse * • Y 36 (MV 1) defekt (Innenwiderstand des Magnetventils ca. 0 Ω). <p>Es werden in den einzelnen Fahrstufen noch folgende Gänge geschaltet:</p> <table border="1" data-bbox="751 651 1374 992"> <tbody> <tr> <td data-bbox="751 651 987 712">bis MY '88½</td> <td data-bbox="987 651 1139 712">Fahrstufe</td> <td data-bbox="1139 651 1219 712">"D"</td> <td data-bbox="1219 651 1299 712">"2"</td> <td data-bbox="1299 651 1374 712">"1"</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 712 987 808"></td> <td data-bbox="987 712 1139 808">Gang</td> <td data-bbox="1139 712 1219 808">3</td> <td data-bbox="1219 712 1299 808">3</td> <td data-bbox="1299 712 1374 808">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 808 987 869">ab MY '88½</td> <td data-bbox="987 808 1139 869">Fahrstufe</td> <td data-bbox="1139 808 1219 869">"D"</td> <td data-bbox="1219 808 1299 869">"2"</td> <td data-bbox="1299 808 1374 869">"1"</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 869 987 992"></td> <td data-bbox="987 869 1139 992">Gang</td> <td data-bbox="1139 869 1219 992">4</td> <td data-bbox="1219 869 1299 992">3</td> <td data-bbox="1299 869 1374 992">1</td> </tr> </tbody> </table>	bis MY '88½	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"		Gang	3	3	2	ab MY '88½	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"		Gang	4	3	1
bis MY '88½	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"																			
	Gang	3	3	2																			
ab MY '88½	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"																			
	Gang	4	3	1																			

* Dazu Getriebeölwanne aus- und einbauen