

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei ...																				
26	Magnetventil MV 2 (Y 37) Kurzschluß gegen Masse	-	<p>Getriebe befindet sich im 2. oder 3. Gang.</p> <p>Fehlersuche/-abhilfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kabel zwischen X 32/Kl. 2 und K 70/Kl. 15 hat Kurzschluß gegen Masse • K 70/Kl. 15 hat im Steuergerät Kurzschluß gegen B- * • Kabel zwischen X 32/Kl. 2 und Y 37 (MV 2) hat Kurzschluß gegen Masse * • Y 37 (MV 2) defekt (Innenwiderstand des Magnetventils ca. 0 Ω). <p>Es werden in den einzelnen Fahrstufen noch folgende Gänge geschaltet</p> <table border="1" data-bbox="751 680 1374 1025"> <tbody> <tr> <td data-bbox="751 680 986 741">bis MY '88½</td> <td data-bbox="986 680 1142 741">Fahrstufe</td> <td data-bbox="1142 680 1222 741">"D"</td> <td data-bbox="1222 680 1302 741">"2"</td> <td data-bbox="1302 680 1374 741">"1"</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 741 986 853"></td> <td data-bbox="986 741 1142 853">Gang</td> <td data-bbox="1142 741 1222 853">4</td> <td data-bbox="1222 741 1302 853">3</td> <td data-bbox="1302 741 1374 853">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 853 986 936">ab MY '88½</td> <td data-bbox="986 853 1142 936">Fahrstufe</td> <td data-bbox="1142 853 1222 936">"D"</td> <td data-bbox="1222 853 1302 936">"2"</td> <td data-bbox="1302 853 1374 936">"1"</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 936 986 1050"></td> <td data-bbox="986 936 1142 1050">Gang</td> <td data-bbox="1142 936 1222 1050">4</td> <td data-bbox="1222 936 1302 1050">3</td> <td data-bbox="1302 936 1374 1050">1</td> </tr> </tbody> </table>	bis MY '88½	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"		Gang	4	3	2	ab MY '88½	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"		Gang	4	3	1
bis MY '88½	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"																			
	Gang	4	3	2																			
ab MY '88½	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"																			
	Gang	4	3	1																			

* Dazu Getriebeölwanne aus- und einbauen