

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei ...																
31	Motordrehzahl Ausfall des Signals von K70 Kl.19	07	<p>Die Abtriebsdrehzahl muß $> 2016 \text{ min}^{-1}$ sein. An K 70/Kl. 19 liegen ständig ca. 0 V (kein Signal).</p> <p>Es werden in den einzelnen Fahrstufen noch folgende Gänge geschaltet</p> <p>bis MY '88½</p> <table border="1" data-bbox="991 461 1374 607"> <tr> <td>Fahrstufe</td> <td>"D"</td> <td>"2"</td> <td>"1"</td> </tr> <tr> <td>Gang</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </table> <p>ab MY '88½</p> <table border="1" data-bbox="991 663 1374 808"> <tr> <td>Fahrstufe</td> <td>"D"</td> <td>"2"</td> <td>"1"</td> </tr> <tr> <td>Gang</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> </table>	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"	Gang	3	3	2	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"	Gang	4	3	1
Fahrstufe	"D"	"2"	"1"																
Gang	3	3	2																
Fahrstufe	"D"	"2"	"1"																
Gang	4	3	1																

vectra16v.com