

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
34	<p>ZÜNDKR. BEIFAHNER WIDERSTAND ZU NIEDR.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zündkreiscode für Fahrer- und Beifahrer-Airbag programmiert</li><li>• Widerstand des Beifahrer-Zündkreises ist kleiner 1,21 Ohm</li><li>• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: 23, 25, 55, 66</li><li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,02 s erfüllt sein</li></ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet.</li></ul> <p><b>Betroffene Klemmen:</b> 3, 4</p>	C-5