

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

| FC | Fehlercode-Setzbedingung   | Abhilfe |
|----|--|---------|
| 38 | <p data-bbox="293 331 612 434">GURTSTRAF . RECHTS<br/>WIDERSTAND ZU<br/>NIEDR .</p> <ul data-bbox="293 472 1246 647" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 472 1246 510">• Widerstand des Gurtschloßstraffer-Stromkreises ist kleiner 1,3 Ohm</li><li data-bbox="293 539 1070 577">• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: 24, 26, 55, 66</li><li data-bbox="293 607 1158 647">• Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,02 s erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="293 680 480 719"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="293 748 967 786" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 748 967 786">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet.</li></ul> <p data-bbox="293 819 600 887"><b>Betroffene Klemmen:</b><br/>10, 11</p> | C-7     |