

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
66	<p>ZÜNDKR. UND GURT STRAFFER AUSGEL. UNFALL</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Steuergerät hat einen Fahrzeug-Crash erkannt, der das Auslösen des Airbag erfordert hat. Nach dem Eintrag des Fehlercodes 66 ("Crasheintrag") können keine Fehlercodes mehr gelöscht werden. Bis dahin noch nicht erkannte Fehlercodes werden allerdings bei ihrem Auftreten im Steuergerät noch abgespeichert.</li></ul> <p><b>Auswirkung:</b> Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet.</p> <p><b>Hinweis:</b> Es können keine Fehlercodes mehr gelöscht werden. Das Airbag-Steuergerät ist nur für eine Auslösung zugelassen und daher gegen ein neues Steuergerät zu tauschen.</p> <p><b>Betroffene Klemmen:</b> -</p>	C-2