

C-08, Kontrolleuchte Stromkreis

C-08, Kontrolleuchte Stromkreis		
Test	Arbeitsanweisung	Sollwert
T01	Prüfung: Spannungsschluß/Stromkreis-Unterbrechung des Signal-Stromkreises	System-Kontrolleuchte AN
	<ul style="list-style-type: none"> • Zündung AUS • Kabelsatzstecker abziehen von: G1 Batterie • Wartezeit: Mindestens 60 s • Kabelsatzstecker abziehen von: K31 Steuergerät - Airbag • Kabelsatzstecker anschließen an: G1 Batterie • Zündung EIN 	
	Ja: T02	Nein: E03
T02	Prüfung: Masseschluß des Signal-Stromkreises	System-Kontrolleuchte AUS
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurzschlußbrücke im Kabelsatzstecker Klemmen 22/23 mit Adapter KM-609-9 öffnen 	
	Ja: E01	Nein: E02

C-08, Kontrolleuchte Stromkreis	
Ergebnis	Fehlerursache
E01	<ul style="list-style-type: none"> • Defekte Komponente: K31 Steuergerät - Airbag
E02	<ul style="list-style-type: none"> • Kurzschluß gegen Masse zwischen: H23 Kontrolleuchte - Airbag Instrument Kabelsatzstecker Klemme 27 & X90 Instrumententafel & Steuergerät - Airbag 30P Kabelsatzstecker Klemme 7

E03	<ul style="list-style-type: none">• Kurzschluß gegen Spannung/Unterbrechung des Stromkreises zwischen: H23 Kontrolleuchte - Airbag Instrument Kabelsatzstecker Klemme 27 & X90 Instrumententafel & Steuergerät - Airbag 30P Kabelsatzstecker Klemme 7 <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none">• Defekte Komponente: H23 Kontrolleuchte - Airbag Instrument

Vectra16V.com