

C-02, Steuergerät Hard- und Software

| C-02, Steuergerät Hard- und Software | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| Test | Arbeitsanweisung | Sollwert |
| T01 | Prüfung: Fehlercode gespeichert | |
| | Ist der folgende Fehlercode gesetzt? 69 Beifahrer-Airbag ausgelöst 68 Fahrer-Seiten-Airbag ausgelöst 67 Gurtschloßstraffer ausgelöst Ja: E01 Nein: T02 | |
| T02 | Prüfung: Fehlercode gespeichert | |
| | Ist der folgende Fehlercode gesetzt? 53 Zündkreis Code ungültig 52 Steuergerät (Zündkreis Code) nicht programmiert Ja: T03 Nein: E03 | |
| T03 | Prüfung: Programmierung | Programmierung okay? |
| | <ul style="list-style-type: none"> Diagnose-Tester Programmierung anwählen und einschalten: Siehe B-5 PROGRAMMIERUNG Test01 Programmierung Airbag Ja: E02 Nein: E03 | |

C-02, Steuergerät Hard- und Software

| Ergebnis | Fehlerursache |
|----------|---------------|
| | |

| | |
|-----|--|
| E01 | <ul style="list-style-type: none">• Dieser Fehlercode kann zweimal gelöscht werden. Danach wird Fehlercode 56 abgespeichert. |
| E02 | <ul style="list-style-type: none">• Ist die Programmierung/Sollwert okay und das System noch fehlerhaft, so ist die folgende Komponente defekt: K31 Steuergerät - Airbag |
| E03 | <ul style="list-style-type: none">• Defekte Komponente: K31 Steuergerät - Airbag |

vectra16v.com