

| Prüf-schritt | TECH 1-Display                     | Hinweis                          | Sollwert                      | Mögliche Fehlercodes |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 03           | BREMSSCHALTER 1<br>BREMSSCHALTER 2 | Zündung EIN<br>Bremsen betätigen | OFFEN 0 V<br>GESCHLOSSEN 12 V | 37                   |

**Fehlersuche:**

**Sollwert:**

**Fehlerursache:**

- Zündung EIN  
Bremsen nicht betätigt

BREMSSCHALTER 1

GESCHLOSSEN 12 V

BREMSSCHALTER 2

OFFEN 0 V

- Sicherung F 7 defekt
- Kabelunterbrechung zwischen Sicherung F 7 und Bremsschalter S 116

- Zündung AUS  
Stecker vom Steuergerät K 83 abziehen  
Zündung EIN  
Voltmeter zwischen Stecker K 83/Kl. 3 und Kl. 7 anklammern  
Bremsen nicht betätigt

12 V

Bremsen betätigt

0 V

- Kabelunterbrechung zwischen K 83/Kl. 3 und Bremsschalter S 116/Kl. 4
- Bremsschalter S 116 defekt

- Voltmeter zwischen Stecker K 83/Kl. 4 und Kl. 7 anklammern  
Bremsen nicht betätigt

0 V

Bremsen betätigt

12 V

- Kabelunterbrechung zwischen K 83/Kl. 3 und Bremsschalter S 116/Kl. 4
- Bremsschalter S 116 defekt

