

F0:DATENLISTE

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
02	MOTORDREHZAHL	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm C 20 NE C 20 XE C 20 LET	890 - 990 min ⁻¹ 860 - 1020 min ⁻¹ 860 - 1020 min ⁻¹	31	10
Hinweise zur Fehlersuche:					
<ul style="list-style-type: none">• Zündung AUS in Verbindung mit der Motronic: C 20 NE M1.5, C 20 XE M2.8, C 20 LET M2.7					
Sollwert:					
Stecker vom Allrad-Steuergerät K83 abziehen Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf Volmeter zwischen Stecker K83/ Kl. 10 und Masse anklemmen					
Sollwert: 12 V					
Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)					
<ul style="list-style-type: none">• Kabelunterbrechung zwischen Steuergerät Motronic: M1.5, K61/Kl. 6 M2.8, K61/Kl. 43 M2.7, K61/Kl. 43 und Stecker vom Steuergerät K83/Kl. 10• Steuergerät Motronic defekt• Steuergerät K83 defekt					