

F0:DATENLISTE

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
07	DRUCKSCHALTER	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm	GESCHL. 0V OFFEN 12V	32, 74	7
Hinweise zur Fehlersuche:		Sollwert:	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)		
<ul style="list-style-type: none">• Zündung AUS Stecker vom Druckschalter S117 abziehen Ohmmeter zwischen Stecker mit braun/ grünem Kabel und Masse anklemmen		0 Ω	<ul style="list-style-type: none">• Kabelunterbrechung		
<ul style="list-style-type: none">• Stecker vom Steuergerät K83 abziehen Ohmmeter zwischen K83/Kl. 7 und Stecker mit braun/grünem Kabel vom Druckschalter anklemmen		0 Ω	<ul style="list-style-type: none">• Kabelunterbrechung• Druckschalter S117 defekt• Steuergerät K83 defekt		
<ul style="list-style-type: none">• Ohmmeter zwischen K83/Kl. 7 und Masse anklemmen		0 Ω	<ul style="list-style-type: none">• Kurzschluß gegen Masse• Druckschalter S117 defekt		