

| <b>Prüf-<br/>schritt</b> | <b>TECH 1-<br/>Display</b> | <b>Hinweis</b>           | <b>Sollwert</b>  | <b>Mögliche<br/>Fehlercodes</b> |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|
| 02                       | REICHWEITENKORR.           | siehe auch Abschnitt 7.2 | - 30 bis + 30 km | 51, 52                          |

**Fehlerbild:**

Angezeigter Wert stimmt nicht mit dem in Modus F6/F1 eingestellten Wert überein.

**Fehlersuche:**

Neuen Wert nochmals in Modus F6/F1 einstellen

**Fehlerursache:**

Programmspeicher defekt

vectra16v.com