

**Tafel 2, Digitale Diesel Elektronik DDE 2.1 F2:FEHLERCODETABELLE**

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
39	DWA KRAFTSTOFF- ABSCHALTUNG AKTIV	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einspritzmenge wird von der Diebstahlwarnanlage gesperrt</li> <li>• Bedingung muß für mindestens 0,5 s erfüllt sein</li> </ul> <p><b>Auswirkungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Motor läßt sich nicht starten</li> </ul>

vectra16v.com