

Tafel 2, Digitale Diesel Elektronik DDE 2.1 F2:FEHLERCODETABELLE

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
61	SENS. EINSPRITZM. SIGNAL INKORREKT	20, 21	<ul style="list-style-type: none"> • Spannung größer 4,65 V oder • Spannung kleiner als 1,1 V (Stromkreis-Unterbrechung oder Signalbereich überschritten) • Bedingungen müssen für mindestens 0,5 s erfüllt sein <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Motor wird abgestellt bzw. kann nicht gestartet werden.

vectra16v.com