

## F2:FEHLERCODETABELLE

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0 : DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
92	CRC BEDIENTEIL OFFEN / SPANNUNG NIEDR .	17	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spannung am Geschwindigkeitsregler größer als 4,7 V (Kurzschluß gegen Spannung oder Stromkreis-Unterbrechung)</li><li>• Bedingung muß für mindestens 0,5 s erfüllt sein</li></ul> <p><b>Auswirkungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Betrieb der Geschwindigkeitsregelung nicht möglich</li></ul> <p><b>Hinweis:</b> Bei Fahrzeugen ohne Geschwindigkeitsregler erkennt das Steuergerät immer eine Leitungsunterbrechung, so daß der Fehlercode 92 gesetzt wird.</p>