

## Digitale Diesel Elektronik DDE 2.1 F0:DATENLISTE

Nr.	TECH 1-DISPLAY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler- codes	Klemme
23	IST SPRITZBEGINN	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Alle Verbraucher ausschalten  <b>Hinweis:</b> Der hier angegebene Wert gilt für einen Motor mit Basiseinstellung. Wurde in der zugehörigen TECH 1 Einstellung für die Leerlaufdrehzahl ein anderer Wert programmiert, ändert sich dieser Parameter-Wert: Bei einer niedrigeren Leerlauf- drehzahl ist er kleiner, bei einer höheren Leerlaufdrehzahl größer.	2,5 bis 3,5 °KW	81, 82	5, 12

vectra16v.com