

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
17	<p data-bbox="295 331 587 398">KRAFTSTOFFTEMP . SPANNUNG HOCH</p> <ul data-bbox="295 436 1292 649" style="list-style-type: none">• Die Spannung am Steuergeräte-Eingang (Klemme 35) ist größer 4,92 V• Kraftstoff-Temperatur ist kleiner -40 °C (Kurzschluß gegen Spannung oder Stromkreis-Unterbrechung)• Obige Bedingung muß für mindestens 0,5 s erfüllt sein <p data-bbox="295 683 462 716">Ersatzwert:</p> <ul data-bbox="295 750 933 784" style="list-style-type: none">• Das Steuergerät nimmt 60 °C als Ersatzwert. <p data-bbox="295 817 422 851">Hinweis:</p> <p data-bbox="295 884 1252 918">Der Sensor kann durch Kurzschluß zu Batteriespannung zerstört werden.</p> <p data-bbox="295 952 598 985">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="295 996 375 1030">35, 13</p>	C-7