

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
19	<p data-bbox="296 331 574 394">FALSCHES DREHZAHLSIGNAL</p> <ul data-bbox="296 439 1085 544" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 439 852 472">• Falsches Motordrehzahlsignal erkannt<li data-bbox="296 506 1085 544">• Obige Bedingung muß für mindestens 0,42 s erfüllt sein <p data-bbox="296 577 462 611">Ersatzwert:</p> <ul data-bbox="296 645 1305 678" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 645 1305 678">• Das Steuergerät nimmt die Motordrehzahl des Nadel-Bewegungsfühlers. <p data-bbox="296 712 478 745">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="296 779 1299 1126" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 779 807 813">• Maximale Leistung wird reduziert.<li data-bbox="296 846 1066 880">• Motorleerlaufdrehzahl wird auf ca. 2000 U/min erhöht<li data-bbox="296 913 983 947">• Bei Ausfall im Schub wird der Motor abgestellt.<li data-bbox="296 981 861 1014">• Abgasrückführventil wird abgeschaltet<li data-bbox="296 1048 1299 1126">• Beim Auftreten des Fehlers unterhalb einer Motordrehzahl von ca. 1800 U/min kann der Motor ausgehen. <p data-bbox="296 1160 421 1193">Hinweis:</p> <p data-bbox="296 1227 699 1261">Fahrkomfort ist eingeschränkt.</p> <p data-bbox="296 1294 600 1328">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="296 1339 379 1373">47, 13</p>	C-22